

Checkliste für Innenputzarbeiten

Notwendige Vorarbeiten

- Baubedingte Löcher und Fehlstellen rechtzeitig verschließen
 - Überschüssigen Mauermörtel und Bauschaum entfernen
 - Erforderliche Putzträger montieren (z.B.: Rückseite FBH Verteiler)
 - Leitungen befestigen. Achtung kein Gips bei Zement Putzen
 - Steckdosen mit geeigneten Putzdeckeln verschließen
 - Gegebenfalls Parapete aufdoppeln und mit Textilglasgewebe überspannen.
Maximale Putzdicke ca. 3cm
 - Abschluss Zwischenmauer zu Decke mit Thermomörtel auswerfen.
 - Technisches Merkblatt für Innenputze downloaden und beachten
-

Kurz vor Beginn der Arbeiten

- Höhe und Position von Fliesenbelägen Anzeichnen
 - Bauseitige Fensterbänke montieren
 - Strom 25A träge und Wasseranschluss 3 Bar 3/4 Zoll herstellen
 - Siloplatz herstellen
 - LKW Zufahrt für 20to 4-Achs LKW oder Sattelzug herstellen.
-

Nach Fertigstellung des Innenputzes

- Täglich min. 3mal Stoss lüften!
 - Auf min. 5°C beheizen in der kalten Jahreszeit.
 - An Fenstern entstehendes Kondensat mehrmals täglich lt. Angaben des Fensterherstellers entfernen.
 - Siloplatz für Silo Abtransport Freihalten
- Innenputz Wartungsanleitung beachten!!!**
-

Für weitere Fragen zu ihrem Innenputz steht Ihnen Ihr Persönlicher Bauleiter jederzeit gerne zur Verfügung.