

## Checkliste für Innenputzarbeiten

### Notwendige Vorarbeiten

- Baubedingte Löcher und Fehlstellen rechtzeitig verschließen
- Überschüssigen Mauermörtel und Bauschaum entfernen
- Erforderliche Putzträger montieren (z.B.: Rückseite FBH Verteiler)
- Leitungen befestigen. Achtung kein Gips bei Zement Putzen
- Steckdosen mit geeigneten Putzdeckeln verschließen
- Gegebenfalls Parapete aufdoppeln und mit Textilglasgewebe überspannen. Maximale Putzdicke ca. 3cm
- Abschluss Zwischenmauer zu Decke mit Thermomörtel auswerfen.
- Technisches Merkblatt für Innenputze downloaden und beachten

### Kurz vor Beginn der Arbeiten

- Höhe und Position von Fliesenbelägen Anzeichnen
- Bauseitige Fensterbänke montieren
- Strom 25A träge und Wasseranschluss 3 Bar 3/4 Zoll herstellen
- Siloplatz herstellen
- LKW Zufahrt für 20to 4-Achs LKW oder Sattelzug herstellen.

### Nach Fertigstellung des Innenputzes

- Täglich min. 3mal Stoss lüften!
- Auf min. 5°C beheizen in der kalten Jahreszeit.
- An Fenstern entstehendes Kondensat mehrmals täglich lt. Angaben des Fensterherstellers entfernen.
- Siloplatz für Silo Abtransport Freihalten
- Innenputz Wartungsanleitung beachten!!!**