



www.scherz-bau.at

0 2622 204 68  
office@schertz-bau.at

2801 Katzelsdorf  
Gewerbepark 6

# WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

von

## INNENPUTZEN

**Bauvorhaben:**

---

**Bauherr:**

---

**Ihr Innenputz – System**

**Hersteller:**

---

**Verwendetes Material:**

---

## • Ihr neuer Innenputz

Ihr neuer Innenputz ist nun fertig. Jedoch benötigt dieser noch eine gewisse Zeit zum Abbinden um seine endgültige Festigkeit erreichen zu können. Hierfür ist es wichtig, dass Sie täglich mehrmals **Stoßlüften**, um die beim Abbindenden entstehende Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Achten Sie auch in den kalten Wintermonaten, dass bis zur Austrocknung immer eine Temperatur von **mindestens 5°C** im Inneren herrscht, um den Abbindeprozess nicht zu unterbrechen.

## • Wie geht es nun weiter?

In den meisten Fällen wird nach dem Innenputz der Estrich eingebracht. Achten Sie, dass vor der Einbringung des Estrichs, der Innenputz abgetrocknet ist, um unnötige Feuchtigkeit zu vermeiden. Wir empfehlen, mindestens 21 Tage abzuwarten bis zur Einbringung des Estrichs. Außerdem darf nach Einbringung des Estrichs einige Tage nicht gelüftet werden, was einem noch feuchten Innenputz schaden könnte.

Bei eventuellen notwendigen Spachtelarbeiten durch Beschädigungen noch während der Bauzeit, achten Sie auf das richtige Material!

Gipshaltiger Innenputz -> Gipshaltige Spachtelmasse  
Zementhalter Innenputz -> Zementhaltige Spachtelmasse

Die Wahl der Raumfarbe ist oft der letzte Schritt vor dem Einzug. Achten Sie hier auf eine offenporige bzw. diffusionsfähige Farbe. Diese ermöglicht es, dass auch die letzten Reste an Baufeuchte ungehindert austreten können. Außerdem sollten Sie zumindest die ersten Jahre auf Tapeten gänzlich verzichten, da diese eventuell den Innenputz abdichten und somit ein Austrocknen stark einschränken.

## • Tips und Tricks

Es kann immer wieder vorkommen, dass z.B. beim Einbringen von Möbeln Kanten abgeschlagen werden oder Cuts entstehen. Diese sind bei Glättputzen relativ leicht auszubessern. Bei Reibputzen erfordert dies ein wenig Geduld, um die Struktur wieder herstellen zu können.

### **Kellen Schnitte:**

Kellen Schnitte sind beabsichtigte Fugen z.B. zu Gipskartonwänden. Diese verhindern ein unkontrolliertes Reißen des Innenputzes durch die unterschiedlichen Materialien. Vor dem Ausmalen, füllen Sie die Fuge mit z.B. Maler Acryl und bilden eine Hohlkehle aus. Diese kann dann mit der Wandfarbe übermalt werden. Achten Sie jedoch darauf, dass diese Fugen Wartungsfugen sind und je nach Lage manchmal erneuert werden müssen.

### **Dehnfugen:**

Sollten sich in Ihrem Gebäude Dehnfugen (z.B. Anschluss an ein bestehendes Gebäude) befinden, können Sie diese ebenfalls wie die Kellen Schnitte mit Acryl verschließen und übermalen.

#### **Ausgeschlagene Stellen:**

Entstandene Dellen oder Cuts können mit einer handelsüblichen Spachtelmasse ausgeglichen werden. Achten sie jedoch immer auf das Material. Auf Gipsputze nur mit Gipsputzspachtel und auf Zementputze nur mit einer zementhaltigen Spachtelmasse arbeiten!

Bei Reibputzen ist die Herstellung einer gleichwertigen Oberfläche am besten zu erreichen, wenn das aufgetragene Material das gleiche ist, mit dem der Innenputz ausgeführt wurde. Dieses wird etwas über die Schadstelle hinaus gezogen. Nach dem Antrocknen kann das Material vorsichtig verrieben werden. Am besten eignet sich dazu ein kleines Stück Styropor oder Schwamm. In den meisten Fällen bleibt diese Stelle allerdings immer leicht sichtbar.

Bei Glättputzen, kann die Delle mit handelsüblicher Spachtelmasse überzogen werden und gegeben falls danach vorsichtig eben geschliffen werden.

#### **Fensterbänke:**

Reinigen sie Ihre Fensterbänke mit Wasser und einem weichen Tuch von Staub. Achten sie darauf, dass in den Ecken kein Wasser durch z.B. Blumengießern stehen bleibt. Dies kann ihren Putz Schäden zufügen.

#### **Möblierung:**

Beim Aufstellen Ihrer Möbel ist auf eine gute Hinter Lüftung zu achten. Hinter Möbel könnte sonst „stehende“ feuchte Luft zu Schäden führen.

#### **Lüftung:**

Mangelhafte Lüftung der Wohnräume und vor allem Badezimmern ist der häufigste Grund für Schadstellen am Verputz. Achten sie immer auf einen ausreichenden Luftwechsel durch Stoß- und Querlüftung.

Für eventuelle Rückfragen und Tipps steht ihnen das Team der Scherz Bau GmbH gerne zur Verfügung.